

● MODALITÀ DI INSTALLAZIONE

1 ● Taglio



Con l'apposito attrezzo, tagliare alla misura desiderata l'estremità del tubo che si intende raccordare.

ATTENZIONE:
UN TAGLIO PERPENDICOLARE ALLA LUNGHEZZA DEL TUBO FACILITERÀ LA FASE DI CALIBRATURA.

2 ● Calibratura



Inserire nel tubo il calibratore della misura adatta. Ruotare lo strumento premendo leggermente così da ottenere una estremità del tubo libera da bave residue, con smusso iniziale e diametro costante

ATTENZIONE:
UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE CALIBRATORI AD ASPORTAZIONE DI TRUCIOLO. CALIBRATORI PER TUBO PEX NON SONO ADEGUATI.

3 ● Inserimento



Inserire con un'adeguata pressione il tubo nel raccordo verificando il corretto posizionamento mediante i 3 fori presenti sul bussolotto in acciaio

ATTENZIONE:
NON APPLICARE NELLA GIUNZIONE NESSUN TIPO DI PASTA ABRASIVA, COLLANTE O LUBRIFICANTE CHE RENDEREBBERO INEFFICACE IL RACCORDO.

4 ● Pressatura



Con l'apposita pressatrice corredata di pinza di diametro corretto per lo specifico raccordo con profilo TH, chiudere la giunzione fino al completo serraggio della pinza

ATTENZIONE:
LA CLIP IN PLASTICA DEL RACCORDO FORNISCE UN RISCONTRO PRECISO CON LA PINZA DELLA PRESSATRICE, COLLIMANDO PERFETTAMENTE CON L'INCAVO DELLA GANASCIA.

5 ● Controllo



Verificare la corretta pressatura del raccordo

ATTENZIONE:
PUR PRESSATO IL RACCORDO GIRA SUL TUBO. QUESTO VI CONSENTIRÀ DI POSIZIONARE CORRETTAMENTE IL TUBO. EVITARE TUTTAVIA DI FAR RUOTARE A LUNGO IL TUBO SUL RACCORDO.

GANASCIA PROFILO

